


# MANUEL D'UTILISATION DE LA VALUAEBOX


---

*Installation & utilisation de la valuaebox*

 Valuae



Valuae 10 rue du Faubourg de Pierre - 67000 Strasbourg  
E-mail : [contact@valuae.com](mailto:contact@valuae.com) Tél : 0 805 030 060





## Accessoires

---

Câble Alimentation




Câble Ethernet - RJ45



Socle Diamant



Socle Bague



Fixation Bras Mécanique



# Installation de la ValuaeBox

---

## Allumage de la ValuaeBox

La livraison de votre ValuaeBox inclut un câble d'alimentation à la longueur limitée (2 mètres environ), assurez vous de disposer d'une prise électrique à porté.

Alimentez votre ValuaeBox en connectant le câble d'alimentation à la machine (voir schéma) ainsi qu'à une prise électrique murale.

Votre ValuaeBox s'allumera automatiquement, aucune autre interaction de votre part n'est requise.



Prise Alimentation



# Embouts pour bras mécanique

---

## Utilisation des embouts

Chaque embout permet d'examiner un type de bijou particulier. Pour expertiser un diamant desserti, utilisez l'embout le plus fin. Pour une bague, utilisez l'embout le plus large (voir schéma ci-dessous)



Embout pour diamant




Embout pour bague




## Changement d'embout

Pour changer d'embout, retirez celui dans la machine (en tirant dessus à main nue) puis insérez celui désiré. Assurez vous d'enfoncer entièrement le nouvel embout à chaque modification.



Insérez les embouts sur  
ce support





# Réseau internet

---


## Connexion automatique à internet

Votre ValuæBox est livrée par défaut avec une carte Sim déjà installée. Le débit est en général suffisant pour que la machine soit manipulée par Valuæ, cela peut toutefois varier selon votre localisation.

## Connexion manuelle à internet (si demandée par Valuæ)

Pour connecter la ValuæBox à une box internet par Ethernet - RJ45, suivez les instructions suivantes :

- Connectez le câble Ethernet RJ45 à votre box internet (voir exemples ci-après)





Prise Ethernet



LIVEBOX UP ORANGE

Prise Ethernet



SFR BOX 8





Prise Ethernet

## BOX FIBRE NUMERICABLE




Prise Ethernet

## BBOX WIFI 6E BOUYGUES



- Connectez l'autre embout du câble Ethernet RJ45 à la ValuæBox



- Si vous avez correctement connecté les deux appareils, votre contact Valuæ pourra à nouveau utiliser la ValuæBox à distance sans difficultés.



Notes

---

---

---

---

---

---

---

